


Руководство пользователя YUNMAI YMSR-P701 Smart Rope



Уважаемый клиент,

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции перед первым использованием и сохраните это руководство для использования в будущем. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу устройства, обратитесь в службу поддержки клиентов.


Внедрение продукции




Skipping rope
handle body



3-meter PU steel wire
rope



Micro-USB charging
cable



Buckle

Как собрать

1. Снимите колпачок ручки Smart Rope с корпуса ручки.




2. Проденьте веревку в пряжку и отверстие в следующем направлении.



3. Отрегулируйте длину, а затем через пряжку затяните веревку.




4. Закрепите длину скакалки пряжкой и закройте корпус ручки скакалки.




Подключение Bluetooth

- Включите Bluetooth мобильного телефона и держите тросовую ручку во включенном состоянии.
- Откройте «YUNMAI APP» и нажмите «Я»; Войдите в «Умное оборудование» и выберите «Умная веревка YUNMAI»;




1): Turn on Bluetooth of mobile phone




2): Click "Me", select " Smart Equipmer and "YUNMAI Smart Rope"

- Потяните вниз, чтобы войти в режим согласования Bluetooth, когда вам удастся попасть на домашнюю страницу. Мигает белый индикатор в области дисплея на рукоятке, что означает, что сопряжение выполняется, а белый свет долго светится, что означает, что устройство подключено.



1): Pull down to connect skipping rope




2): Be connecting

Примечание:

Поскольку скорость итерации приложения YUNMAI высока, функции, перечисленные на этой странице, зависят от реальных рыночных продуктов, пожалуйста, извините, если у вас нет другого уведомления, если есть какие-то изменения.

Как начать


- Удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 2 секунд, « Иконки » будет отображаться на экране, после чего система будет успешно запущена.
- Удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 4 секунд, « Иконки » будет отображаться на экране, после чего система будет успешно выключена.
- Кратковременное нажатие кнопки «Вкл./Выкл.» может переключиться на текущее количество пропусков или последний раз, а также на совокупное общее количество упражнений.
- Дважды нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», отобразится сброс. Вы можете начать пропускать.
- запуск



Hold down " On/Off Button " for 2 seconds

Режим зарядки

Выберите ручку с кнопкой «Вкл.-Выкл.», откройте зарядную крышку, расположенную в нижней части ручки, вставьте зарядный кабель Micro-USB в порт зарядки. Затем он начинает заряжаться при подаче питания.



Пожалуйста, напоминайте:

1. Пожалуйста, надевайте амортизирующую спортивную обувь при прыжках со скакалкой, чтобы лучше защитить лодыжки и подошвы ног.
2. Разминка перед прыжками со скакалкой необходима, чтобы ускорить кровообращение в организме, сделать сухожилия более гибкими и избежать повреждения суставов, связок и мышц.
3. Пожалуйста, выполняйте упражнения на растяжку после прыжков со скакалкой, особенно растягивая ноги, что может снять мышечное напряжение или болезненность.
4. Площадки с умеренной жесткостью, такие как газоны, пластиковые спортивные площадки, спортивные залы, рекомендуются для занятий спортом. Грубая поверхность увеличивает сопротивление веревки и ускоряет износ веревки.
5. Пожалуйста, постарайтесь выбрать пустое место, чтобы не навредить другим.

Технические характеристики изделия

- Наименование товара: Умная веревка YUNMAI
- Режим продукта: YMSR-P701
- Размер тела: 161.7 x 25.6 x 25.6mm
- Основные материалы: ПК, ПУ
- Товарная накладная: Ручка для скакалки x2, веревка длиной 3 м x1, ящик для хранения x1, инструкция по эксплуатации x1,
- Линия зарядки Micro-USB x1
- Адрес производства: Шэньчжэнь, провинция Гуандун
- Производитель: Шэньчжэнь YUNMAI Technology Co., Ltd.
- Адрес: Комната № 19А, здание штаб-квартиры Chiwan, № 8 Chiwan 6th Road, район Нашан, Шэньчжэнь, Китай

Условия гарантии

На новый товар, приобретенный в торговой сети Alza.cz, предоставляется гарантия 2 года. Если вам потребуется ремонт или другие услуги в течение гарантийного периода, обратитесь напрямую к продавцу продукта, вы должны предоставить оригинал доказательства покупки с датой покупки.

Следующее считается противоречащим условиям гарантии, в отношении которых заявленная претензия не может быть признана:

- Использование продукта для любых целей, кроме тех, для которых он предназначен
- или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию, эксплуатации и обслуживанию изделия.
- Повреждение товара в результате стихийного бедствия, вмешательства постороннего лица или механически по вине покупателя (например, при транспортировке, очистке неподходящими средствами и т.п.).
- Естественный износ и старение расходных материалов или компонентов во время использования (например, аккумуляторов и т. Д.).
- Воздействие неблагоприятных внешних воздействий, таких как солнечный свет и другое излучение или электромагнитные поля, проникновение жидкости, проникновение предметов, перенапряжение в сети.tagе, объем электростатического разрядатage (включая молнию), неисправность питания или входного напряженияtagе и несоответствующая полярность этого томатage, химические процессы, такие как использованные источники питания и т. д.

- Если кто-либо внес модификации, модификации, изменения в конструкцию или адаптацию для изменения или расширения функций продукта по сравнению с приобретенным дизайном или с использованием неоригинальных компонентов.